

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CR細川たかしの熱唱炎歌祭りシリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	全ての大当たり中に出力	※1
CN2	赤	全ての大当たり中(2R大当たりは時短付のみ)に出力	大当たり
CN3	青	大当たり・時短出力	確変
CN4	水	スタート	スタート
CN5	緑	全ての大当たり・小当たり中に出力	※2
CN6	桃	上下始動口出力	
CN7	橙	大入賞口(アタッカー)出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 全ての大当たりを大当たりを含める場合CN1(黄)に接続して下さい

※2 全ての大当たり・小当たりを大当たりを含める場合CN5(緑)に接続して下さい