

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRジャブジャブBEAT WORLDTOUR

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球(払出完了分)10個毎	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放中	
PT3	灰	特別図柄1・2が停止毎	スタート
PT4	黄	始動口入賞ごと	
PT5	黒	全大当たり及び全変動短縮中	確変
PT6	桃	全大当たり中	大当たり
PT7	青	全変動短縮中	
PT8	赤	全変動短縮中	
PT9	橙	賞球(払出予定分)10個毎	
PT10	水	不正関係	※1
PT11	茶	特別図柄2が停止毎	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 上大入賞口不正入賞エラー、下大入賞口不正入賞エラー、下始動口不正入賞エラー
磁気検知エラー、誘導磁界検知エラー、振動センサーエラー、特定領域不正エラー
排出球スイッチエラー

有限会社 TOP-FREE