

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CRミニスカポリスシリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	大当たり中に出力(2Rなし)	※1
CN2	赤	15R及び時短付2R大当たり中に出力	大当たり
CN3	青	確変中に出力	
CN4	水	スタート	スタート
CN5	緑	15R及び時短付2R大当たり・時短中に出力	確変
CN6	桃	中始動口出力	
CN7	橙	上始動口及び普通電動役物入賞時に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりを含めない場合CN1(黄)に接続して下さい