

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CR ピーナッツ シリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
賞球	(茶)	賞球出力	賞球
扉開放	(赤)	スタート	スタート
OUT1	(橙)	扉開放	扉
OUT2	(黄)	大当たり中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し)	
OUT3	(緑)	大当たり中・時短中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し)	確変
OUT4	(青)	大当たり出力	
OUT5	(紫)	大当たり中に出力(時短有無しに係らず2R大当たり時は出力無し)	
OUT6	(白)	大当たり・小当たり出力	
OUT7	(黒)	始動口	始動口

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ 2R大当たり・小当たり出力を大当たり回数に含まない場合はOUT5(紫)に接続