

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CR響三姉妹シリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	賞球	賞球
	赤	扉開放	
OUT1	橙	スタート	スタート
OUT2	黄	大当たり中に出力 ※1	大当たり
OUT3	緑	大当たり中・時短中に出力 ※1	確変
OUT4	青	時短中に出力	
OUT5	紫	15R大当たり中に出力	※2
OUT6	白	大当たり中に出力	
OUT7	黒	始動口	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R・3R電チューサポートなし大当たり時は出力なし

※2 2R・3R大当たりを大当たりには含めない場合はOUT5(紫)に接続して下さい