

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ビスティ
機種名	CRGTO

遊技台からの出力情報

		出力内容	接続先例
CN1	始動口1	始動口1及び始動口2出力	
CN2	大当たり4	大当たり・小当たり出力	大当たり
CN3	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止毎に出力	スタート
CN4	大当たり1	時短付大当たり中出力	※2
CN5	大当たり2	大当たり・高ベース中に出力	確変
CN6	時短	高ベース中出力	
CN7	大当たり3	全ての大当たり中に出力	※1
CN8	セキュリティ	不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出)検出時出力	
CN9	扉開放	遊技機の前板及び内枠開放中に出力	
CN10	賞球	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合CN7大当たり3に接続して下さい

※2 小当たり・2R大当たりを大当たりを含めない場合CN4大当たり1に
接続して下さい