

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|------------------------|
| メーカー名 | ビスティ |
| 機種名 | CR エヴァンゲリオン～始まりの福音～SRW |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|---|----|-----------------------------|------|
| ① | 白 | 賞球出力 | 賞球 |
| ② | 緑 | ガラス及び内枠が開放中に出力 | 扉 |
| ③ | 灰 | 特別図柄1・2の停止毎に出力 | スタート |
| ④ | 黄 | 上下始動口毎に出力 | 始動口 |
| ⑤ | 黒 | 大当たり中に出力 | 大当たり |
| ⑥ | 桃 | 大当たり中及び高ベース中に出力 | 確変 |
| ⑦ | 青 | アタッカーの開放時間が29.5秒となる大当たり中に出力 | |
| ⑧ | 赤 | 特別図柄1の停止時に出力 | |
| ⑨ | 橙 | 高ベース中に出力 | |
| ⑩ | 水 | 不正出力 | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。