

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |           |
|-------|-----------|
| メーカー名 | 平和        |
| 機種名   | CRキャッツ・アイ |

### 遊技台からの出力情報

|  | 線色 | 出力内容             | 接続先例 |
|--|----|------------------|------|
|  | 白  | 賞球               | 賞球   |
|  | 緑  | 遊技機枠・ガラス枠開放時に出力  |      |
|  | 灰  | 特別図柄が変動停止するたびに出力 | スタート |
|  | 黄  | 始動口              |      |
|  | 黒  | 全ての大当たり中         | 大当たり |
|  | 桃  | 全ての大当たり・時短中      | 確変   |
|  | 青  | 全ての大当たり中         |      |
|  | 赤  | 全ての大当たり・小当たり中    |      |
|  | 橙  | 賞球払い出し予定10個毎     |      |
|  | 水  | 不正関係             | ※1   |
|  |    |                  |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWM初期化、不正入賞エラー、電波検知、盤面スイッチ接続異常  
磁気検知、始動口異常入賞エラー時

**有限会社 TOP - FREE**