

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CR釣りキチ三平

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	賞球	賞球
	赤	遊技機枠・ガラス枠開放時に出力	
OUT1	橙	スタート出力	スタート
OUT2	黄	大当たり出力(時短無し2Rは除く)	※1
OUT3	緑	大当たり・時短出力	確変
OUT4	青	全ての大当たり中に出力	大当たり
OUT5	紫	大当たり中(2Rは除く)に出力	※2
OUT6	白	全ての大当たり・小当たり出力	※3
OUT7	黒	始動口出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 時短無し2R大当たりを大当たりを含めない場合、黄に接続して下さい

※2 全ての2R大当たりを大当たりを含めない場合、紫に接続して下さい

※3 小当たりを大当たりを含める場合、白に接続して下さい