

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CR哲也～雀聖と呼ばれた男～

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	16R・15R大当たり及び全ての2R大当たり中に出力	※1
CN2	赤	16R・15R大当たり及び時短作動となる2R大当たり中に出力	大当たり
CN3	青	大当たり・時短出力	確変
CN4	水	スタート	スタート
CN5	緑	上下始動口出力	
CN6	桃	16R・15R大当たり及び全ての2R大当たり・小当たり中に出力	※2
CN7	橙	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 全ての2R大当たりを大当たりを含める場合はCN1(黄)を接続して下さい

※2 全ての2R大当たり・小当たりを大当たりを含める場合はCN6(桃)を接続して下さい