

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|-------------|
| メーカー名 | SANKYO |
| 機種名 | CRFパワフルワールド |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|---|----|-------------------|------|
| ① | | 始動口1・2・3 | |
| ② | | スタート(ヘソのみ) | |
| ③ | | スタート(ヘソ・電チュー) | スタート |
| ④ | | 全ての大当たり中・小当たり中に出力 | 大当たり |
| ⑤ | | 大当たり中・確変中に出力 | 確変 |
| ⑥ | | 確変・時短中に出力 | |
| ⑦ | | 始動口3 | |
| ⑧ | | 全ての大当たり中に出力 | ※1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合⑧に接続して下さい