

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	EXCITE
機種名	CRくるてん！魔神どむ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	大当たり中(パカ当りは除く)、全変動短縮中	確変
PT4	赤	全ての大当たり中	
PT5	橙	大当たり中(パカ当りは除く)	大当たり
PT6	黄	始動口に入賞毎	
PT7	緑	特別図柄が停止毎	スタート
PT8	青	全ての大当たり中及び小当たり中(変動短縮未作動時)	
PT9	紫	不正出力	※1
PT10	灰	特別図柄2のみ停止時	
PT11	桃	賞球(未払出し分含む)出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、左右大入賞口及び右始動口不正入賞エラー
誘導磁界検知エラー、役物エラー、ラムクリア時

有限会社 TOP - FREE