

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サンスリー
機種名	CR無双OROCHI

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	黄緑	大当り3	
2	茶	アウト	
3	黒	大当り1	大当り
4	灰	スタート	スタート
5	桃	大当り2(全ての大当り及び時間短縮)	確変
6	黄	始動口2入賞	
7	赤	右上普通入賞口	
8	青	始動口1入賞	
9	橙	メイン賞球	賞球
10	水	不正	※1
11	白	賞球	
12	緑	枠開放	
13	紫	扉開放	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁石検知、電波検知、初期化、不正入賞(大入賞口に大当り時以外に入賞した時)

有限会社 TOP-FREE