

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|-----------------------|
| メーカー名 | ビスティ |
| 機種名 | CR新世紀エヴァンゲリオン使徒、再び YF |

遊技台からの出力情報

| | | 出力内容 | 接続先例 |
|------|---------|---------------------------|------|
| CN1 | 始動口1 | 始動口1及び始動口2出力 | |
| CN2 | 図柄確定回数2 | 特別図柄1停止毎に出力 | |
| CN3 | 図柄確定回数1 | 特別図柄1・2停止毎に出力 | スタート |
| CN4 | 大当たり1 | 全ての大当たり中出力 | 大当たり |
| CN5 | 大当たり2 | 大当たり・高ベース中に出力 | 確変 |
| CN6 | 時短 | 高ベース中出力 | |
| CN7 | 大当たり3 | 15R及び7R大当たり中出力 | ※1 |
| CN8 | セキュリティ | 不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出)検出時出力 | |
| CN9 | 扉開放 | 遊技機の前板及び内枠開放中に出力 | |
| CN10 | 賞球 | 賞球 | 賞球 |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりには含めない場合CN7大当たり3に接続して下さい