

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|-----------------------|
| メーカー名 | 大一 |
| 機種名 | CRはねものUFO withピンクレディー |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|------|-----|---------------------------|------|
| CN1 | 黄 | 全ての大当たり中に出力 | 大当たり |
| CN2 | 赤 | V大当たり中に出力 | |
| CN3 | 青 | 図柄大当たり中に出力 | |
| CN4 | 水 | 特別図柄1及び特別図柄2停止時に出力 | スタート |
| CN5 | 緑 | 特別図柄2停止時に出力 | 確変 |
| CN6 | 桃 | 役物(大入賞口)作動回数 | |
| CN7 | 橙 | 役物(大入賞口)入賞時に出力 | |
| CN8 | トマト | 磁気センサー・不正入賞・振動センサー時に30秒出力 | |
| CN9 | 灰 | ガラス枠開放中に出力 | |
| CN10 | レモン | 内枠開放中に出力 | |
| CN11 | 茶 | 賞球 | 賞球 |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりを含めない場合CN1(黄)に接続して下さい