

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CRAもっと！レレレにおまかせ！

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	V大当たり中に出力	
CN2	赤	全ての大当たり中に出力	大当たり
CN3	青	特別図柄2停止時に出力	
CN4	水	特別図柄1及び特別図柄2停止時に出力	スタート
CN5	緑	小当たり中に大入賞口に入賞毎に出力	
CN6	桃	小当たり中に大入賞口開放中に出力	
CN7	橙	入賞時に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・振動センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。