

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CRTトップを狙え！

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	賞球	賞球
	赤	遊技機枠・ガラス枠開放時に出力	
OUT1	橙	スタート出力	スタート
OUT2	黄	15R・時短有りの2R大当たり時に出力	大当たり
OUT3	緑	大当たり・時短中に出力	確変
OUT4	青	全ての大当たり中に出力	※2
OUT5	紫	大当たり中に出力(2Rなし)	※3
OUT6	白	全ての大当たり・小当たり中に出力	※1
OUT7	黒	始動口	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

- ※1 全ての大当たり・小当たりを大当たりを含める場合はOUT6(白)に接続して下さい
- ※2 時短のつかない2Rを大当たりを含める場合はOUT4(青)に接続して下さい
- ※3 2R当たりを大当たりを含めない場合はOUT5(紫)に接続して下さい