

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	EXCITE
機種名	CR APPLESEED

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球10個	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間	
PT3	灰	特別図柄1・2が停止毎	スタート
PT4	黄	上下始動口に入賞毎	
PT5	黒	役物連続作動装置作動中・全変動短縮中	確変
PT6	桃	役物連続作動装置作動中	大当たり
PT7	青	全変動短縮中	
PT8	赤	小当り中	
PT9	橙	賞球予定分10個	
PT10	水	セキュリティ	※1
PT11	茶	普通図柄作動ゲート(右ゲート)に通過毎	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1           磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー  
               誘導磁界検知エラー、ラムクリア時

**有限会社 TOP-FREE**