

パチンコ台配線資料

NO,

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|--|
| メーカー名 | ビスティ | | |
| 機種名 | CR.新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～ | SFW | |

遊技台からの出力情報

| | | 出力内容 | 接続先例 |
|---|------|-----------------|------|
| ① | 始動口1 | 始動口1出力 | |
| ② | 始動口2 | 始動口2出力 | |
| ③ | 両確定回 | スタート出力 | スタート |
| ④ | 大当り1 | 大当り中に出力(2Rあり) | 大当り |
| ⑤ | 大当り2 | 大当り中・確変中・時短中に出力 | 確変 |
| ⑥ | 時短 | 時短中に出力 | |
| ⑦ | 大当り4 | 確変中に出力 | |
| ⑧ | 大当り3 | 大当り中に出力(2Rなし) | |
| ⑨ | 扉開放 | 扉開放中に出力 | |
| ⑩ | 賞球 | 賞球出力 | 賞球 |
| | | | |

備考

| |
|------------------------------------|
| <p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> |
|------------------------------------|