

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |           |
|-------|-----------|
| メーカー名 | ジェイビー     |
| 機種名   | CRうちのポチーズ |

### 遊技台からの出力情報

|      | 線色 | 出力内容             | 接続先例 |
|------|----|------------------|------|
| CN1  | 白  | 賞球10個毎           | 賞球   |
| CN2  | 緑  | 枠及びガラスが開放中       |      |
| CN3  | 灰  | 始動口1及び始動口3の入賞毎   |      |
| CN4  | 黄  | 始動口2への入賞毎        |      |
| CN5  | 黒  | 大入賞口への入賞毎        |      |
| CN6  | 桃  | 大当たり中            | 大当たり |
| CN7  | 青  | 特定領域(V)への通過毎     |      |
| CN8  | 赤  | 大入賞口の開放回数        | スタート |
| CN9  | 橙  | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎 |      |
| CN10 | 水  | 不正関係             | ※1   |
|      |    |                  |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時29秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出、大入賞口異常排出検出、大入賞口出玉不一致検出、振動検出、フォトセンサエラー検出、スイッチコモン短絡エラー検出)検出時に4分間

**有限会社 TOP-FREE**