

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CR 花札物語

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
賞球	茶	賞球	賞球
扉	赤	ガラス又は扉開放時	扉
OUT1	橙	スタート	スタート
OUT2	黄	普通図柄当選から非時短までの1サイクル	大当り
OUT3	緑	普通図柄当選から非時短までの1サイクル	確変
OUT4	青	全ての当り時に出力	
OUT5	紫	大当り、時短中出力	
OUT6	白	右ゲート通過個数を出力	
OUT7	黒	中ゲート通過個数を出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※全ての当り(時短有・時短無)を出力する場合はOUT4(青)に大当り・OUT5(紫)に確変を接続