

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー
機種名	CRJ-RUSH3

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球10個毎	賞球
CN2	緑	枠及びガラスが開放中	
CN3	灰	特別図柄1・2の停止毎	スタート
CN4	黄	始動口1・2への入賞毎	
CN5	黒	大当り(出玉あり)中	大当り
CN6	桃	大当り(出玉あり)、高ベース中	確変
CN7	青	全ての大当り中、小当り中	
CN8	赤	全ての大当り中、小当り中、高ベース中	
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
CN10	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時29秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出、大入賞口異常排出検出、大入賞口出玉不一致検出、振動検出、フォトセンサエラー検出、スイッチコモン短絡エラー検出)検出時に4分間

有限会社 TOP-FREE