

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |              |       |  |
|-------|--------------|-------|--|
| メーカー名 | 西陣           |       |  |
| 機種名   | CR.桃キュン剣シリーズ | Z F M |  |

### 遊技台からの出力情報

|  | 線色 | 出力内容                  | 接続先例 |
|--|----|-----------------------|------|
|  | 橙  | 賞球出力                  | 賞球   |
|  | 黒  | 遊技機枠又はガラス枠開放中及び不正中に出力 |      |
|  | 紫  | 不正出力                  |      |
|  | 緑  | 始動口                   |      |
|  | 青  | スタート                  | スタート |
|  | 赤  | 大当たり中・小当たり中に出力        | 大当たり |
|  | 白  | 大当たり・確変・時短中出力         | 確変   |
|  | 黄  | 2Rを除く大当たり中に出力         |      |
|  |    |                       |      |
|  |    |                       |      |
|  |    |                       |      |

### 備考

|  |
|--|
| <p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 「小当たり」を大当たりに含まない場合は大当たり(紫)に大当たりを接続</li> <li>※ 「2R大当たり・小当たり」を大当たりとに含まない場合は大当たり(紫)に大当たり接続</li> </ul> |
|--|