

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	EXCITE
機種名	CR信長の野望 天下創世～弐ノ陣～

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	確変
PT4	赤	役物連続作動装置作動中(パカ当りを含む)	大当たり
PT5	橙	役物連続作動装置作動中(変動短縮が付かないパカ当りを除く)	
PT6	黄	中右始動口入賞毎	
PT7	緑	特別図柄が停止毎	スタート
PT8	青	全ての当たり・小当たり中	
PT9	紫	不正出力	※1
PT10	灰	上始動口入賞毎	
PT11	桃	賞球(未払出し分含む)出力	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1           磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー  
               誘導磁界検知エラー、ラムクリア時

**有限会社 TOP - FREE**