

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	銀座
機種名	CR.桃太郎電鉄

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
①	茶	全ての大当り出力(小当たりも含む)	大当り
②	赤	大当り・時短・確変中に出力	確変
③	橙	時短中に出力	
④	黄	大当り出力(2Rのみ)	※1
⑤	緑	電源投入時確変の場合大当りまで出力	
⑥	青	5R・16R大当り出力	※1
⑦	紫	スタート出力	スタート
⑧	灰	上下始動口出力	
⑨	白	賞球出力	賞球
⑩	黒	ガラス枠または枠扉開放時に出力	
⑪	桃	RAMクリア後 磁気センサー異常時に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 大当りに接続「追加ハーネスD」(別売)

※ 小当たりのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に

「入力変換追加ハーネスD」(別売)を使用ください。

2Rをカウントしたくない場合は(④黄)に接続しないでください。