

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	EXCITE
機種名	CRデビルマン覚醒

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球10個	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間	
PT3	灰	特別図柄1・2が停止毎	スタート
PT4	黄	上下始動口に入賞毎	
PT5	黒	役物連続作動装置作動中	大当たり
PT6	桃	役物連続作動装置作動中・小当り	
PT7	青	役物連続作動装置作動中・全変動短縮中	確変
PT8	赤	役物連続作動装置作動中・小当り	
PT9	橙	賞球予定分10個	
PT10	水	セキュリティ	※1
PT11	茶	普通図柄作動ゲートに通過毎	

### 備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <p>※1           磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー</p> <p>                  誘導磁界検知エラー、ラムクリア時</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b><u>有限会社 TOP - FREE</u></b></p>
---