

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	江戸の始末屋

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
賞球	(白)	賞球	賞球
扉開放	(緑)	遊技機枠またはガラス枠開放時出力	扉
OUT1	(灰)	スタート	スタート
OUT2	(黄)	スタート入賞個数を出力	
OUT3	(黒)	大当たり中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し)	大当たり
OUT4	(桃)	大当たり中・時短中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し)	確変
OUT5	(青)	大当たり中出力	
OUT6	(赤)	大当たり中出力(時短有無しに係らず2R大当たり時は出力無し)	
OUT7	(橙)	大当たり・小当たり出力	
不正	(水)	不正	

備考

- * 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。
- ※ 全ての大当たり、小当たりを出力する場合はOUT7(橙)に接続
- ※ 2R大当たり、小当たりを大当たり回数に含まない場合はOUT6(赤)に接続