

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |                      |
|-------|----------------------|
| メーカー名 | EXCITE               |
| 機種名   | CRセンゴク-史上最も失敗し挽回した男- |

### 遊技台からの出力情報

|      | 線色 | 出力内容                | 接続先例 |
|------|----|---------------------|------|
| PT1  | 白  | 賞球10個               | 賞球   |
| PT2  | 緑  | 前枠・中枠が開放状態の間        |      |
| PT3  | 灰  | 特別図柄1・2が停止毎         | スタート |
| PT4  | 黄  | 上下始動口に入賞毎           |      |
| PT5  | 黒  | 大当たり中及び変動短縮中        | 確変   |
| PT6  | 桃  | 大当たり中               | 大当たり |
| PT7  | 青  | 大当たり中               |      |
| PT8  | 赤  | 大当たり中               |      |
| PT9  | 橙  | 賞球予定分10個            |      |
| PT10 | 水  | セキュリティ              | ※1   |
| PT11 | 茶  | 普通図柄作動ゲート(右ゲート)に通過毎 |      |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1           磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー  
               誘導磁界検知エラー、ラムクリア時

**有限会社 TOP-FREE**