

パチンコ台配線資料

| | |
|-------|--|
| メーカー名 | 平和 |
| 機種名 | CRゴルゴ13 BACK IN BATTLE FIELD L9AX H9AZ |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|------|----|---------------------------------|------|
| | 白 | 賞球出力 | 賞球 |
| | 緑 | 遊戯枠・ガラス扉開放時出力 | 扉 |
| OUT1 | 灰 | スタート回数出力 | |
| 2 | 黄 | 始動口 | 始動口 |
| 3 | 黒 | 大当たり中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し) | 大当たり |
| 4 | 桃 | 大当たり中・時短中に出力(時短無し2R大当たり時は出力無し) | 確変 |
| 5 | 青 | 大当たり中に出力 | |
| 6 | 赤 | 大当たり中に出力(時短有無しに係らず2R大当たり時は出力無し) | |
| 7 | 橙 | 大当たり・小当たり出力 | |
| | 水 | セキュリティー | |
| | | | |

備考

- * 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。
- ※ 全ての大当たり、小当たりを出力する場合はOUT7(橙)に接続
- ※ 2R大当たり、小当たりを大当たり回数に含まない場合はOUT6(赤)に接続