

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CRAポチットー発おだてブタ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	賞球	賞球
	赤	扉開放	
OUT1	橙	スタート	スタート
OUT2	黄	大当たり中に出力	大当たり
OUT3	緑	大当たり中に出力	
OUT4	青	左右始動口	
OUT5	紫	中始動口	
OUT6	白	役物回数1	
OUT7	黒	役物回数2	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりにはめない場合はOUT5(紫)に接続して下さい