

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	豊丸
機種名	CR風雲新撰組

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	茶		
CN2	赤		
CN3	灰	表扉開放時に出力	
CN4	黄	賞球	賞球
CN5	桃	全ての当たり・小当たり中に出力	当たり
CN6	橙	出玉ありの当たり中及び電チューサポート中に出力	確変
CN7	青	スタート	スタート
CN8	黒	枠開放時に出力	
CN9	水	始動口出力	
CN10	白	出玉ありの当たり中のみ出力	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R・小当たりを当たりには含めない場合は、CN10(白)に当たりを接続してください。