

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	EXCITE
機種名	CRテイルズ オブ デスティニー

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球10個	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間	
PT3	灰	特別図柄1・2が停止毎	スタート
PT4	黄	上下始動口に入賞毎	
PT5	黒	大当たり中及び変動短縮中	確変
PT6	桃	大当たり中	大当たり
PT7	青	大当たり中	
PT8	赤	大当たり中	
PT9	橙	賞球予定分10個	
PT10	水	セキュリティ	※1
PT11	茶	特別図柄2が停止毎	

備考

* 当社調べ	設置先の状況に合わせて結線してください。
※1	磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー 誘導磁界検知エラー、ラムクリア時
<u>有限会社 TOP - FREE</u>	