

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	高尾		
機種名	CR REIDEENシリーズ	自警隊編/女神編/神速編	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	緑	遊戯機枠・ガラス枠開放中に出力	
CN3	灰	図柄確定回数	スタート
CN4	黄	始動口1入賞時	
CN5	黒	始動口2入賞時	
CN6	桃	出玉ありの10R・通常時の10R突確大当たり時	※1
CN7	青	出玉有り大当たり・電サポありの変動短縮中の出力	確変
CN8	赤	10R潜伏大当たり・小当たり中に出力(電チューサポート中は出力無し)	
CN9	橙	全ての大当たり・小当たり中に出力	大当たり
CN10	水	不正出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 潜伏確変・小当たりを大当たりに含まない場合はCN6(桃)に大当たりを接続して下さい