

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	タイヨーエレクト
機種名	CR シンデレラボーイ2

### 遊技台からの出力情報

CN1	図柄確定回数1・2の変動出力	スタート
CN2	2R(出玉有)・16R大当たり中に出力(KRX) 16R大当たり中に出力(MTX)	大当り
CN3	開放延長機能作動中に出力	
CN4	大当り、開放延長機能作動中に出力	確変
CN5	上下始動口の入賞個数出力	始動口
CN6	特別図柄2の変動出力	
CN7	2R大当り出力(出玉無)	大当り
CN8	小当り出力	
CN9	開放延長中の2R大当り時に出力	
CN10	開放延長が作動する大当り時出力	
CN11	開放延長中の小当り以外の小当り時出力	
CN12	不正入賞出力	
CN13	ガラス枠・枠開放中出力	扉
CN14	賞球出力	賞球

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

2R当り(出玉無)を大当り回数にカウントしない場合はCN2(大当り1)のみ大当り線を接続