

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ミズホ(ユニバーサル)
機種名	CR緑ドン 花火DEボ～ンジョルノ

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN2	白	賞球情報	賞球
CN3	緑	扉または枠の開放情報	
CN4	灰	特別図柄1・2の変動回数	スタート
CN5	黄	始動口1・2への入賞回数	
CN6	黒	変動時間短縮機能作動中・大当たり中	確変
CN7	桃	大当たり中	大当たり
CN8	青	高確率変動決定領域短通過	
CN9	赤	変動時間短縮機能作動中	
CN10	橙	賞球予定情報	
CN11	水	セキュリティ情報	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時30秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出)の  
検出時4分間

**有限会社 TOP - FREE**