

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRJ-RUSH2		HSJ RSJ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球10個毎	賞球
CN2	緑	枠及びガラスが開放中	
CN3	灰	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎	スタート
CN4	黄	始動口1及び始動口2の入賞毎	
CN5	黒	大当たり中	大当たり
CN6	桃	大当たり中・高ベース中	確変
CN7	青	大当たり中・小当たり中に出力	
CN8	赤	大当たり中・小当たり中・高ベース中に出力	
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF	
CN10	水	不正関係	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE