

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和
機種名	CR戦国乙女～花～

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	遊技機枠・ガラス枠開放時	
	灰	特別図柄が変動停止毎	スタート
	黄	始動口入賞毎	
	黒	全ての大当たり中	大当たり
	桃	全ての大当たり・時短中	確変
	青	全ての大当たり中	
	赤	全ての大当たり中・小当たり中	
	橙	賞球払い出し予定10個毎	
	水	不正関係	※1
	茶	アウトスイッチを10個通過する毎	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWM初期化、不正入賞エラー、電波検知、盤面スイッチ接続異常
磁気検知、始動口異常入賞エラー時

有限会社 TOP - FREE