

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR丹下左膳

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
CN2	白	賞球出力	賞球
CN3	茶	役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	確変
CN4	赤	役物連続作動装置作動中	大当たり
CN5	橙	全変動短縮中	
CN6	黄	中右始動口に入賞ごと	
CN7	緑	特別図柄が停止ごと	スタート
CN8	青	役物連続作動装置作動中及び小当たり中	
CN9	紫	不正出力	※1
CN10	灰	特別図柄が停止ごと	
CN11	桃	賞球予定分	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー

誘導磁界検知エラー、ラムクリア

有限会社 TOP-FREE