

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	奥村遊機
機種名	CR アチコーコーシリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	茶	全ての大当たり中に出力	大当たり
CN2	赤	大当たり中、電サポ中に出力	確変
CN3	橙	スタート出力	スタート
CN4	黄	電サポ中のみ(大当たり中は出力しません)	
CN5	緑	電チュー入賞数	
CN6	青	ヘソ入賞数	
CN7	紫	不正信号	
CN8	黒	賞球出力	賞球
CN9	白	ガラス枠、内枠開放中に出力	扉

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。