

# パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRサイボーグ009～未知なる加速へ～ M-T

## 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
2	白	賞球出力	賞球
3	茶	大当り※1・全変動短縮中出力	確変
4	赤	大当り中に出力※2	大当り
5	橙	大当り中に出力※1	
6	黄	上下始動口入賞ごとに出力	
7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
8	青	最小ラウンド以外の役物連続作動装置作動中に出力	
9	紫	全変動短縮中出力	

## 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

2R当りを大当りに上げない場合は5(橙)に接続します。

※1 2R当りは除きます(ただし、大当り終了後に変動短縮が付く2R大当りは含みます)

※2 2R当りも含みます。