

## パチンコ台配線資料

NO,

|       |           |
|-------|-----------|
| メーカー名 | サンセイR&D   |
| 機種名   | CR 武神烈伝SS |

### 遊技台からの出力情報

|       | 線色 | 出力内容          | 接続先例 |
|-------|----|---------------|------|
| 1・2   | 茶  | 大当たり中出力       | 大当たり |
| 3・4   | 赤  | 大当たり・確変時短中に出力 | 確変   |
| 5・6   | 橙  | 大当たり1と同一出力    |      |
| 7・8   | 黄  | 大当たり1と同一出力    |      |
| 9・10  | 緑  | 始動口入賞ごとに出力    | 始動口  |
| 11・12 | 青  | 図柄確定ごとに出力     | スタート |
| 13・14 | 紫  | 異常発生に出力       |      |
| 15・16 | 灰  | 異常発生に出力       |      |
| 17・18 | 白  | 賞球出力          | 賞球   |
| 19・20 | 黒  | ガラス枠開放中に出力    |      |
| 21・22 | 桃  | 内枠開放中に出力      | 扉    |

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。