

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	デジテンCR逃亡者おりん

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	茶	全ての大当り	
2	赤	全ての大当り・変動時間短縮機能中	確変
3	橙	特別図柄変動時間短縮機能中	
4	黄	2R大当たり出力	大当り
5	緑	電源投入時に確変状態	
6	青	15R・5R大当たり	大当り
7	紫	スタート	スタート
8	灰	始動口	
9	白	賞球	賞球
10	黒	ガラス枠・枠扉開放時に出力	
11	桃	セキュリティ	

備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p>
