

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR真・花の慶次

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球(払出完了分)10個ごと	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放中	
PT3	灰	特別図柄1・2が停止ごと	スタート
PT4	黄	中右始動口に入賞ごと	
PT5	黒	全ての大当たり・全変動短縮中	確変
PT6	桃	全ての大当たり中	大当たり
PT7	青	全変動短縮中	
PT8	赤	最大出玉(16R)の大当たり中	
PT9	橙	賞球(払出予定分)10個ごと	
PT10	水	不正関係	※1
PT11	茶	特別図柄2が停止ごと	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー

誘導磁界検知エラー、ラムクリア

**有限会社 TOP-FREE**