

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	メーシー(ユニバーサル)
機種名	CRギルティクラウン

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN2	白	賞球10個ごと	賞球
CN3	緑	扉または枠の開放情報	
CN4	灰	特別図柄1・2の変動回数	スタート
CN5	黄	始動口1・2への入賞回数	
CN6	黒	全ての大当たり中・時短中	確変
CN7	桃	全ての大当たり中	大当たり
CN8	青	全ての大当たり中	
CN9	赤	時短中	
CN10	橙	賞球予定情報	
CN11	水	セキュリティ情報	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時30秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出
始動口ユニット異常検出)

有限会社 TOP - FREE