

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANYO		
機種名	CR釣りバカ日誌	(同甘デジ可)	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	紫	大当り出力	※1
2	黄	スタート出力	スタート
3	茶	大当り・確立変動時間短縮中に出力	確変
4	赤	大当り・小当たり(電サポ時なし)出力	※2
5	灰	時間短縮状態付の大当り中に出力	大当り
6	緑	上始動口	始動口
7	黒	不正出力	
8	青	賞球出力	賞球
9	橙	内枠開放時に出力	
10	桃	ガラス枠開放時に出力	

備考

- * 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。
- ※1 潜伏の大当りを大当りに含める場合は1(紫)に接続
- ※2 潜伏の大当り・小当たりを大当りに含める場合は4(赤)に接続