

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR三國志～乱世に生きる英雄～

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	大当たり・全変動短縮中出力	確変
PT4	赤	大当たり中に出力(2Rあり)	※2
PT5	橙	大当たり中に出力(2Rなし)	※1
PT6	黄	上下始動口入賞ごとに出力	
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
PT8	青	全ての大当たり・小当たり中に出力	大当たり
PT9	紫	全変動短縮中出力	

備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p> <p>※1 小当たりと2Rを大当りに上げない場合はPT5橙に接続します</p> <p>※2 小当たりのみを大当りにあげない場合はPT4赤に接続します</p>
