

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー
機種名	CRジェットアローⅡ号

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球10個毎	賞球
CN2	緑	枠及びガラスが開放中	
CN3	灰	始動口1への入賞毎	
CN4	黄	始動口2への入賞毎	
CN5	黒	左袖入賞口への入賞毎	
CN6	桃	大当たり中	大当たり
CN7	青	大当たり中・高ベース中・高ベース中の特別電動役物1作動終了まで	確変
CN8	赤	中大入賞口を解放時	スタート
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
CN10	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時30秒間、不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出、スイッチ異常検出、大入賞口異常排出検出、大入賞口出玉不一致検出、振動検出、フォトセンサエラー検出、スイッチコモン短絡エラー検出)検出時に4分間

有限会社 TOP-FREE