

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サンスリー		
機種名	CR勇者王ガオガイガー	MWB/MWC	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	紫	全ての大当り出力	大当り
2	黄	スタート出力	スタート
3	茶	大当り・図柄の変動短縮中に出力	確変
4	赤	全ての大当たり・小当たり中出力	
5	灰	大当たり終了後時短のつく大当たり中に出力	
6	緑	始動口出力	
7	黒	不正出力	
8	青	賞球出力	賞球
9	橙	内枠開放時に出力	
10	桃	ガラス枠開放時に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。