

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会
機種名	CR天才バカボン～V!V!バカボット!

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球	賞球
2	緑	ガラス・内枠開放中	
3	灰	特別図柄停止時	スタート
4	黄	全ての始動口入賞時	
5	黒	全ての大当り図柄停止から大当たり中連続出力	
6	桃	全ての大当り図柄停止から大当たり中連続出力	大当り
7	青	特図1時短図柄1で確変スイッチ通過後30秒出力	
8	赤	時短中、大当たり中、時短中の全大当りに連続出力	確変
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
10	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア時、磁気センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、
普通電動役物入賞異常時に30秒間出力

有限会社 TOP-FREE