

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	奥村
機種名	CR THE BLUE HEARTS

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	茶	全ての大当たり中に出力	大当たり
CN2	赤	大当たり中・電チューサポート中に出力	確変
CN3	橙	スタート	スタート
CN4	黄	15R大当たり中に出力	※2
CN5	緑	電チューサポート中以外の小当たりを出力	※1
CN6	青	始動口	
CN7	紫	不正出力	
CN8	黒	賞球	賞球
CN9	白	ガラス枠・内枠開放中に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含める場合はCN1(茶)とCN5(緑)に接続して下さい

※2 2R大当たりを大当たりを含めない場合はCN4(黄)に接続して下さい